

ČKD TATRA K5CS detail riadiaceho pultu
 prepínač fázovania vnútorného osvetlenia je iba na stanovišti A

ČKD TATRA K5CS
 základné umiestnenie
 elektrickej výzbroje UA12.5

- R1, R2 - stýkače jazdy
- B1, B2 - stýkače brzdy
- M1 - stýkač pripojenia zrýchľovača
- M2 - stýkač vyskratovania zrýchľovača
- MGS - stýkač motorgenerátora
- SV - stýkač výhybky
- F1 až F4 - stýkače bočníc
- SMV - stýkač motorventilátora
- ČB - stýkače čelust'ových bŕzd
- KB - stýkače koľajnicových bŕzd
- R - stýkač riadenia
- SO - stýkač osvetlenia
- OR - obmedzovacie relé
- RN - relé nabíjania
- SN - stýkač nabíjania
- RBZ - cievka bezpečnostného relé
- LO - relé ovládania mechanických bŕzd
- P1 až P4, Z1 až Z4 - stýkače reverzné
- RV - odporník prestavovania výhybky
- RP - predradné odprníky
- RM - relé motorventilátora
- RB - relé bezpečnosti

